2 rikiki USBクイックガイド



LaCie 製品について

- ●エレコム株式会社以外で公開されている LaCie 情報 (LaCie 本社や LaCie 拠点含む) には、日本ではご利用になれない、または取り扱いのない「製品、製品仕様、有質保守サービス、オンラインサービス、ユーティリティ」などかまますが、これらに関するが思いませかによりのよりますが、また。
- 世界共通のバージョン管理、アップデートなどの対応により、付属品、添付のユーティリティやソフトウェアは、予告なし、変更、または多いされることがあります。



ハードディスク格納のマニュアルについて

ウイザードに従ってフォーマットしたボリュームには、ユーザーマニュアル (PDF ファイル) が保存されます。掲載内容について、次の点に注意してください。

●保証について →記載内容は適用されません。保証については本書左側の記載事項をお読みください。

●問い合せ先 →LaCie Japan ではなく、エレコムグループにお問い合わせください。お問い合わせ先については、 バッケージ表側の記載内容をご確認ください。

■セットアップの手順

- 1、USB ケーブルをパソコンとハードディスクに接続します。
- 2. 数秒後に、ハードディスクが [マイコンピュータ](Windows の場合) またはデスクトップ (Mac の場合) にマウントされます。
- 3. 次に、ソフトウェア「LaCie Setup Assistant」(以下 LSA) を実行します。
- ・Windows をご使用の方:「マイコンピュータ] で LaCle アイコンをダブルクリックします。
- · Mac をご使用の方: デスクトップ上の LSA アイコンをダブルクリックします。
- ⇒以降は画面の指示に従って操作し、フォーマット(最適化)を進めてください。
- ⇒LSA はご利用環境に最適な形式でフォーマットを実行し、マニュアルやユーティリティを保存します。



●OS のコマンドで再フォーマットすると、本製品に保存されたマニュアルやユーティリティは消去されます。 ●LSA が起動しない場合、またはフォーマットの途中で、LSA を終了した場合は、ハードディスクの使用機能が整っ ていないため、手動でフォーマットから必要になり、格勢されたマニュアルやユーディリティも自動保存されません。

■パソコンからの取り外し

- 1. アブリケーション (エクスブローラーなど)を終了してください。 2. パソコンがスリーブモードではないことをご確認ください。
- Windows をご使用の方:
- ①タスクトレイの[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、表示された[USB 大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します]を選択します。
- ②取りずし可能なメッセージが出たら、[OK] をクリックし、USB ケーブルをパソコンから取り外せば完了です。
- Mac をご使用の方:
 ① 本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップの Dock にある [取り外し]アイコンに重ねます。
- ②その後、USB ケーブルを取り外せば完了です。

各部の名称とはたらき



①アクセス LED

ハードディスクにアクセスしているときに点灯 / 点滅する LED ランプです。

②USB ポート

付属の USB ケーブルを接続する端子です。

本製品には電源スイッチはありません。パソコンに接続すると自動的に電源が入ります。

おもな仕様

環境条件 動作時: 温度 5℃~35℃ / 湿度: 20%~80% (結構なきこと) 保管時: 温度: 20℃~+50℃ / 湿度: 20%~80% (結構なきこと)

電源仕様 入力電圧: DC 5V (USB パスパワー) 消費素力: 約25W (定格)



●本製品は、パソコンの USB ボートに直接接続してください。 USB ハブを経由させたい場合は、AC アダブタから電源を供給できるタイプのハブに接続してください。

数秒してもパソコンに認識されない場合は、電力不足が考えられます。

◆本製品は、振動がない場所に水平に設置してお使い下さい。

開発元 LaCie S.A. / 発売元 エレコム株式会社
rikiki USB クイックガイド (LCH-RK*****リシリーズ用) 2010 年7月 第2版
ELECOM © 2010 ELECOM CO.LTD All right reserved